

polsky 

Polska telewizja bez anteny i kabla

COMIGO Duo



NAJMĄDRZEJSZY SMART TV!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



1 Dekoder Comigo Duo



2 Kabel HDMI



4 Adapter zasilania



3 Kabel LAN



5 Pilot

PODŁĄCZENIE

KROK 1



Prosimy podłączyć dekoder do już włączonego w sieć elektryczną telewizora za pomocą kabla HDMI. Za pomocą pilota telewizora prosimy wybrać numer gniazda HDMI do którego jest podłączony kabel.

KROK 2



łączenie LAN

Jeśli Państwo używają sieć przewodową, prosimy podłączyć dekodera z routerem/modemem przez kabel LAN.

PODŁĄCZENIE DO SIECI



Jeżeli Państwo używają sieć bezprzewodową, więc nie potrzebuje żadnych dodatkowych urządzeń, dlatego że dekodek już ma wbudowany moduł Wi-Fi oraz antenę.

KROK 3

Żółta plastikowa czapka na pilocie najpierw musi być wydalona, żeby zapewnić kontakt z baterią.

Jeżeli Państwo posiadają akcesoria do Comigo Duo, takie jak kamera USB czy pilot radiowy, one również muszą być podłączone do gniazd USB.

ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA

KROK 4



Teraz prosimy podłączyć adapter zasilania dekodera z gniazdem elektrycznym. Dekoder włączy się automatycznie, z przodu musi zapalić się indykator na zielono.

KROK 5

Po włączeniu dekodera zacznie się ładowanie, pod czas którego na telewizorze pojawi się logo Polsky.TV i Comigo. Po zakończeniu ładowania Państwo zobaczą ekran powitalny. Prosimy korzystać z pilota z ustawionymi już bateriami i postępować zgodnie instrukcji na ekranie telewizora.

Należy używać **strzałki na pilocie** dla nawigacji w menu. Przycisk **OK** służy dla potwierdzenia wyboru.

Przycisk **Back** anuluje ten wybór i zwraca do poprzedniego menu lub etapu w ustawieniach.

PILOT: PRZÓD



TV

Główną funkcją przycisku TV jest szybki powrót do programu, który był ostatnim w nagraniu dekodera. Drugą, nie mniej ważną, funkcją Przycisku TV jest wyświetlanie listy ostatnich odtwarzanych aplikacji przy przyrzymaniu Przycisku. Pozwala użytkownikowi szybko przenosić się pomiędzy aplikacjami bez potrzeby stałej zmiany głównego czy innych menu.

BOARD / PASEK SZYBKIEGO DOSTĘPU

Pasek szybkiego dostępu mieści w sobie spis często używanych kanałów oraz aplikacji, tam się znajdują spis ostatnich zapisanych programów, które były oglądane przez użytkownika. To jest bardzo użyteczną funkcją, która pozwala za 2-3 wciśnięcia uruchomić przepuszczony program z tego miejsca, gdzie użytkownik przestał go oglądać.

MOUSE / MYSZ

Przy wciśnięciu przycisku MOUSE włącza/wyłącza kontrolę przez mysz. Kiedy mysz jest włączona, przyciski wskazówek wypełniają nawigację stałą na ekranie. Przycisk OK jest wciśnięciem lewego przycisku przez mysz (klik). Wciśnięcie strzałek czy przycisku OK powoduje zapalenie się indykatora na czerwono z przodu pilota.

PILOT: KLAWIATURA



ZAPIS NUMERÓW I ZNAKÓW SPECJALNYCH

Po to by wejść w tryb zapisu znaków specjalnych oraz numerów, trzeba wcisnąć przycisk **ABC**, więc w prawym kącie ekranu pojawi się okienko **123**. Teraz jest możliwe wpisywanie jakichkolwiek numerów oraz znaków specjalnych, jakie są podane na klawiaturze na pomarańczowo. Żeby zwrócić w tryb zapisu liter, trzeba wcisnąć przycisk **ABC** ponownie.

WPIS WIELKICH LITER

Wybór pomiędzy trybami zapisu wielkich i małych liter jest przez przycisk **CAPS**, więc w prawym kącie telewizora pojawi się okienko **Aa** czy **aA**.

JĘZYK

Dla zmiany języka prosimy używać przycisk **GLOBUS**. Polskie litery (na niebiesko) mogą być wpisanymi po pojawieniu się na ekranie okienka **Pl**. Dla wpisywania białych liter okienko musi się zmienić na **En**.

ŹRÓDŁA SYGNAŁU IR



Przód



Tył

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Prosimy wybrać sieć z listy sieci dostępnych. Opcjonalnym jest wpisywanie hasła sieci.

- Żeby zobaczyć wszystkie znaki, musi być włączonym „Pokaż hasło”.
- Prosimy używać przycisk **ABC** dla wpisywania cyfer i innych znaków klawiatury na czerwono (na str. 8).
- Hasło sieci bezprzewodowej dla modemu może być napisane na dole modemu lub w instrukcji do niego. Jeśli hasło standardowe było zmienione, można go odnaleźć przez menu modemu. Prosimy przeczytać dokumentację modemu lub zwrócić się do serwisu przez który był zamontowany.

AKTUALIZACJA SYSTEMU

- Po podłączeniu do sieci Internetowej dekodery będą aktualizowały oprogramowanie do ostatniej wersji.
- W ciągu aktualizacji bardzo prosimy nie wyłączać dekodera z sieci elektrycznej w żadnym przypadku.

Dzięki regularnej aktualizacji oprogramowania, Państwo zawsze będą mogli się cieszyć z nowoczesnych i urozmaiconych możliwości Polsky.TV

USTAWIENIE ROZMIARU EKRANU

- Dla maksymalnej wygody pod czas oglądania jest koniecznym ustawienie odpowiedniego rozmiaru ekranu.

INNE USTAWIENIA

Część ustawień nie jest konieczną. Więc wejście do Facebook czy wpis abonamentu Polsky.TV można wykonać później przez menu ustawień dekodera.

Po zakończeniu ustawień dekodery zacznie automatyczne nagrywanie pierwszego kanału.

Prosimy wciśnąć Przycisk **TV** na pilocie by wyświetlić menu kanałów. Dekoder automatycznie zacznie ładowanie aktualnych programów z sieci Internet.

Życzymy przyjemnego oglądania!